

- CZ**  
**Použití**  
 1. Připojte USB konektor světelného kruhu do USB portu napájecího zařízení např. notebook, PC, powerbanka nebo USB nabíječka.  
 2. Zapněte světlo na příslušném tlačítku na ovladači.  
 3. Upravujte jas a světelný mód pomocí ovladače.

**Balení obsahuje**  
 Světelný kruh, USB kabel s ovladačem, tripod, držák telefonu na ohebném rameni, část pro nastavení sklonu / náklonu, uživatelskou příručku.

**Řešení problémů**  
 Zkontrolujte, zda USB konektor zařízení není poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port napájecího zařízení poškozený. Zkontrolujte připojení kabelu zařízení. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Reštartujte počítač.

**Upozornění**  
 Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od napájecího zařízení, jestliže dojde k jeho polítní tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

**Údržba**  
 Nevystavujte produkt silným nárazům. Zacházejte s produktem opatrně. Nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci. Častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu.

**Záruční podmínky**  
 Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

- PL**  
**Użytkowanie**  
 1. Podłącz złącze USB pierścienia podświetlenia do portu USB urządzenia zasilającego, takiego jak laptop, komputer stacjonarny, power bank lub ładowarka USB.  
 2. Włącz światło na odpowiednim przycisku na pilocie.  
 3. Dostosuj jasność i tryb oświetlenia za pomocą pilota.

**Opakowanie zawiera**  
 lampę pierścieniową, kabel USB z pilotem, statyw, uchwyt na telefon na elastycznym ramieniu, część do regulacji nachylenia/odchylenia, instrukcja obsługi.

**Rozwiązywanie problemów**  
 Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

**Ostrzeżenie**  
 Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyc urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

**Konserwacja**  
 Nie narażaj produktu na silne wstrząsy. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Nie kładź żadnych przedmiotów na produkcie, może zostać zdeformowany przez nacisk. Częste stosowanie może obniżyć jakość powierzchni produktu.

**Warunki gwarancji**  
 Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w chwili zakupu. W przypadku usterki skontaktuj się ze sprzedawcą za szczegółowym opisem wady, fakturą zakupu i wszystkimi akcesoriami. W przypadku brakujących części, takich jak: instrukcja obsługi, oprogramowanie lub inne elementy zestawu, należy również skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, użytkowania towaru w sposób niezgodny z przeznaczeniem, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku normalnego zużycia technologicznego.

- DE**  
**Verwendung**  
 1. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ringlichtes mit dem USB-Port eines Stromversorgungsgeräts wie Laptop, PC, Powerbank oder USB-Ladegerät.  
 2. Schalten Sie das Licht an der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung ein.  
 3. Stellen Sie Helligkeit und Lichtmodus mit dem Regler ein.

**Paket enthält**  
 Ringlicht, USB-Kabel mit Fernbedienung, Stativ, Telefonhalterung am flexiblen Arm, Teil zur Neigungs- / Neigungseinstellung, Bedienungsanleitung.

**Lösung von Problemen**  
 Überprüfen Sie, dass der USB-Anschluss des Geräts nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie den USB-Anschluss des Computers auf Beschädigungen. Überprüfen Sie die Gerätekabelverbindung zum PC. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen PC-Einstellungen haben. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es wieder an. Schalten Sie den Computer wiedermal ein.

**Beachten**  
 Reparieren oder zerlegen Sie das Produkt oder seine Teile nicht selbst. Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, das Produkt ist nicht wasserbeständig. Trennen Sie das Produkt vom Computer, wenn es mit Flüssigkeit verschüttet wurde. Wenn Sie es weiterhin verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Produkt installieren oder trennen. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitze oder Feuer auf. Stellen Sie das Produkt nicht in ein Magnetfeld auf, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann.

**Wartung**  
 Bewahren Sie das Produkt vor starken Anstoßen. Bewahren Sie mit dem Produkt vorsichtig. Legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt, Druck kann eine Deformation verursachen. Aufgrund der häufigen Verwendung kann zu einer Verschlechterung der Oberflächenqualität des Produkts kommen.

**Garantiebedingungen**  
 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer mit einer Erläuterung des Defekts, mit dem Kaufbeleg und dem ganzen Zubehör. Im Falle der fehlenden Komponenten wie Handbuch, Software oder andere Teile, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Die Garantie erlischt durch die Änderungen am Produkt, mechanische Beschädigung, Benutzung für andere Zwecke als vorgesehen, Reparaturen durchgeführt durch dritter Seite und Fahrlässigkeit.

**RoHS**  
 CZ Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyleter).  
 SK Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).  
 PL Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (olowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenylu, polibromowanego eteru fenylowego).  
 EN Restriction Of Hazardous Substances (lead, mercury, hexavalent chromium, cadmium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ether).  
 DE Vorschrift der Beschränkung von Verwendung gefährlicher Komponenten (Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, Cadmium, polybromierte Biphenyle, polybromierte Diphenyläther).

- SK**  
**Použitie**  
 1. Pripojte USB konektor svetelného kruhu do USB portu napájacieho zariadenia napr. notebook, PC, powerbanka alebo USB nabíjačka.  
 2. Zapnite svetlo na príslušnom tlačídle na ovládači.  
 3. Upravujte jas a svetelný mód pomocou ovládača.

**Balenie obsahuje**  
 svetelný kruh, USB kábel s ovládačom, tripod, držiak telefónu na ohybnom rameni, časť pre nastavenie sklonu / náklonu, uživatelskú príručku.

**Riešenie problémov**  
 Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenia poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený. Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadenie. Reštartujte počítač.

**Upozornenie**  
 Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

**Údržba**  
 Nevystavujte produkt silným nárazom. Zaochádzajte s produkтом opatrně. Nepokladajte na produkt žiadne predmety, tlakom môže dôjsť k jeho deformácii. Častým používaním môže dochádzať k zhoršeniu kvality povrchu produktu.

**Záručné podmienky**  
 Záručná doba začíná plynout odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chybajúcich komponentov, ako je návod, software alebo inej časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

- GB**  
**Use**  
 1. Connect the USB connector of the light ring to the USB port of a power supply device such as a laptop, PC, power bank or USB charger.  
 2. Turn on the light on the appropriate button on the remote controller.  
 3. Adjust the brightness and light mode with the controller.

**Package contents**  
 ring light, USB cable & control, tripod, pan/tilt adjuster, goose neck phone holder, user manual.

**Troubleshooting**  
 Check that the USB connector of the device is not damaged. Check that the computer's USB port is not damaged. Check the device cable connection to the PC. Make sure you have the correct PC settings. Disconnect and reconnect the device. Restart the computer.

**Notice**  
 Do not repair or disassemble the product or its parts yourself. Do not immerse the product in water or any other liquid, the product is not water resistant. Disconnect the product from the computer if it is spilled with liquid, and if you continue to use it, a fire or electric shock may result. Make sure your hands are dry when installing or disconnecting the product. Do not place the product near heat or fire. Do not place the product in a magnetic field, as this may damage its functionality.

**Maintenance**  
 Do not expose the product to strong impacts. Handle carefully with product. Do not place any objects on the product, the pressure can deform it. Frequent use may cause worse quality of product's surface.

**Conditions of guarantee**  
 The warranty period begins from the date of purchase. In case of a defect, contact please a salesperson with a detailed description of the defect, purchase invoice and all accessories. In case of missing parts such as: manual, software or other parts, please contact the salesperson, as well. The warranty expires in case of any changes of the product, mechanical damage, use for purposes other than intended, repairs performed by a third party and negligence.

**CE**  
 CZ Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.  
 SK Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.  
 PL To urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne istotne warunki odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

**EN** This device meets the basic requirements and other relevant conditions of the appropriate European Directives.  
**DE** Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der zuständigen europäischen Richtlinien.

**FC**  
 CZ Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.  
 SK Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.

**PL** To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

**EN** This device complies with Part 15 of the FCC Commission Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1). This device may not cause harmful interference (2). This device has to accept any received interference including interference that may cause undesirable action.

**DE** Dieses Gerät entspricht der Regelung des Teiles 15 der Regel der FCC-Kommission. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1). Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen führen (2). Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

**DE**  
 CZ Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.  
 SK Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

**PL** Ten symbol oznacza, że produktu nie należy traktować jak odpadów domowych. Powinno zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócić dostawcy do utylizacji.

**EN** This symbol indicates that the product shall not be treated as domestic waste. It should be handed over to the relevant collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

**DE** Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht gleich wie andere in einem Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte an eine Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden, oder an den Lieferanten zur Entsorgung abgeben.

**RoHS**  
 CZ Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyleter).  
 SK Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).  
 PL Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (olowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenylu, polibromowanego eteru fenylowego).  
 EN Restriction Of Hazardous Substances (lead, mercury, hexavalent chromium, cadmium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ether).  
 DE Vorschrift der Beschränkung von Verwendung gefährlicher Komponenten (Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, Cadmium, polybromierte Biphenyle, polybromierte Diphenyläther).

# MONTÁŽ / MONTAZH / INSTRUKCJA MONTAZU / ASSEMBLY / KONSTRUKTION

